



Funciones:

Fuente de alimentación universal Dispone de 8 conectores de salida

Tensión de salida ajustable con conmutador: 3.0/ 4.5 / 5.0/ 6.0V/ 7.5V/ 9.0V/ 12.0V;

Potencia: 30W Max.

Tensión de entrada: 100 - 240V - 50/60Hz

Corriente de salida: 250mA

Precauciones de uso:

- 1/ No usar en el exterior, no exponer al polvo, al fuego ni al calor. No mojar ni humedecer, no desmontar ni abrir (recurrir a un reparador autorizado). No cubrir mientras se esté utilizando.
- 2/ No dejar al alcance de los niños. No introducir objetos metálicos (como un destornillador, un cable...).
- 3/ Mantener en un lugar seco y no utilizar con las manos mojadas o húmedas.
- 4/ No utilizar si el aparato está dañado.
- 5/ No cambiar la tensión de salida cuando la fuente de alimentación esté conectada a la red y tenga una aplicación conectada a la fuente.
- 6/ No hacer cortocircuitos ni invertir la polaridad.
- 7/ El cable o cordón flexible externo de este transformador no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se debe desechar el transformador.

Instrucciones:

- 1/ Antes de conectar la fuente de alimentación a la red, hay que ajustar la tensión de salida para que corresponda a la de la aplicación con la que la vaya a usar.
- 2/ Hay que comprobar que la fuente de alimentación produce la corriente necesaria para que funcione la aplicación. Para ello, consultar la tabla anterior.
- 3/ Seleccionar el enchufe que corresponda al tamaño de conexión de la aplicación.
- 4/ Comprobar que la polaridad que se indica encima del enchufe corresponde a la de la aplicación (consultar las indicaciones que figuran directamente en la aplicación o en las instrucciones de la aplicación). Las flechas tienen que coincidir en los conectores como se muestra en el siguiente esquema. Después, conectar el enchufe al cable adaptador de la fuente de alimentación.



- 5/ Conectar la fuente de alimentación a la red 100 - 240 V y, después, conectar el enchufe de la fuente a la aplicación. Ya puede encender la aplicación.
- 6/ En caso de que haya algún fallo de funcionamiento de la aplicación, comprobar que la polaridad no esté invertida.
- 7/ Desconectar la fuente de alimentación de la red cuando haya terminado de usarla y, después, desconectar la fuente de la aplicación.